

Onderhoudskaart OkidO fietsjes/karren

Gedegen onderhoud van het speelgoed zal de veiligheid en levensduur ervan alleen maar bevorderen. Volg daarom de onderstaande onderhoudsinstructies zorgvuldig op:

- Controleer maandelijks de boutverbindingen.
- De bout in het balhoofd (draaibare aansluiting tussen stuur en frame) moet stevig vastzitten. Bij een losrakende bout zal het balhoofd namelijk uitslijten en daardoor onherstelbaar beschadigd worden.
- Spuit regelmatig de draaiende onderdelen in met OkidO PTFE Spray. Eén keer spuiten is meestal al voldoende.
- De OkidO PTFE Spray is verkrijgbaar in spuitbussen van 200 ml.
- Vervang kapotte onderdelen direct. Handvatten/voetsteunen zijn door het vele gebruik regelmatig versleten of ontbreken zelfs op de fietsen.
- Ook kapotte zittingen moeten direct vervangen worden. Als dit niet gebeurt kan dit schade aan bijvoorbeeld kleding veroorzaken.
- Wanneer het speelgoed niet gebruikt wordt, berg het dan op in een schone en droge ruimte. Vocht zal op den duur invreten op het materiaal.
- Wanneer wielen door het vele remmen gaan slijten, dan zal het wiel er als een ei uit gaan zien. Dit kan ondervangen worden door de kranken tijdig een kwartslag te draaien. Demonteer de krank met een adapter (ook los leverbaar) en draai de krank een kwartslag. Er treedt dan een gelijkmatiger slijtage van het rubber op.
- De krankbout, dient met borgmiddel te worden behandeld. Pas daarna kan deze worden aangedraaid om de krank uiteindelijk vast te zetten.
- Slijtage van rubberen en draaiende onderdelen vallen niet onder de normale garantie-bepalingen.
- Voorassen van bolderwagens en trekwagens zijn instelbaar d.m.v. een borgmoer bij de vooras. Extra slijtage van de as kan hierdoor voorkomen worden.
- Voorwielen van de fietsen zijn los verkrijgbaar in de maten $\varnothing 290$ en $\varnothing 350$ mm. Het voorwiel is demonteerbaar in de vork, zodat wielen zonder veel moeite te vervangen zijn.
- Gebruik geen bijtende of agressieve schoonmaakmiddelen.

